



NOTAS

1 O GRUPO GERADOR OPERA SOMENTE NA FALTA DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. #A OPERAR SOMENTE NA EMERGÊNCIA, ASSUMINDO 100% DE CARGA

2 TODOS OS CABOS ALIMENTADORES SERÃO DO TIPO BORRACHA HEPR 90°C 0,6/1kV

